

# Scannen & Druck mit UTAX 256ci

## „Scannen auf Dokumentenbox“ / USB Stick

1. Startbildschirm „Bereit“




2. USB Einstecken





Stick wird automatisch erkannt

3. Stickinhalt wird im Display angezeigt  
„Dokumentenbox – Externer Speicher“




4. Im Display über Menütaste unten Links  
„Datei Speich.“ auswählen und Sie  
gelangen in die Scan-Einstellungen.



5. Wähle Sie Ihre Scan-Einstellungen.  
 „Bereit zum Speichern in die Box“  
 →bzw. auf Ihren USB-Stick

Standard mäßig hinterlegt ist:

- Pdf.-Dateiformat
- 300x300dpi
- einseitig



6. Einzelne Scaneinstellungen im Überblick.

Wählen Sie aus:


1. Dateiformat
2. Papierformat
3. Auflösung
4. Belichtung
5. Dateinameneingabe




1. Dateiformat




2. Papierformat



3. Auflösung




4. Belichtung




5. Dateinameneingabe (mit einzelnen Untereinstellungen)  
 Namen eingeben, über Button „Weiter“ weitere Einstellungen möglich  
 – mit OK Taste Bestätigen

7. Legen Sie Ihr Dokument auf die Glasplatte oder in Ihren Originaleinzug.


Drücken Sie nun die grüne „Start“-Taste um Ihr Original zu Scannen.



8. Ihr Dokument wird gescannt



9. Ihr Dokument wird Ihnen im Display nochmals angezeigt.




Möchten Sie dieses Dokument oder eine andere Datei von Ihrem Stick ausdrucken?

Dann geht es weiter mit Punkt 10. „Drucken aus der Dokumentenbox“


## „Drucken von Dokumentenbox“ / USB Stick

10. Sie sind wieder in der Übersicht Ihrer Dokumentenbox

11. Über die Menütaste unten Links weiter gehen.




12. Im Display nun „Drucken“ auswählen und Sie gelangen in die Druck-Einstellungen



13. Einzelne Druckeinstellungen im Überblick.

Wählen Sie aus:

1. Papierformat
2. Gruppieren / Sortieren
3. Einseitig / Duplex



1. Papierformat



2. Gruppieren/Sortieren




3. Einseitig / Duplex




14. Mit grüner „Start“ Taste den Druck bestätigen.



15. Druck wird verarbeitet und wird in der inneren Ablage ausgegeben.



Im Anschluss gelangen Sie wieder in die Übersicht ihrer Dokumentenbox.



Nun können Sie weitere Dokumente Scannen oder Drucken.

Mit Punkt 16. Gelangen Sie wieder auf Ihr Kopiermenü.

16. Um auf Ihr Kopiermenü zu gelangen, drücken Sie links neben dem Displayfeld die Lila umrahmte Taste „Kopieren“

Ihr Kopiermenü erscheint im Display.



17. Haben Sie Ihren USB Stick weiterhin an Ihrem Kopierer-Slot, so können Sie auch zwischen den einzelnen Kopiervorgängen, Seiten auf Ihre Dokumentenbox Scannen oder von dieser Drucken.

Dazu einfach die grün umrahmte Taste „Dokumentenbox“ drücken.



Weiterer Vorgang wie ab Punkt 4. „Datei speich.“ oder 10. „Drucken“